

## TOPCOATEN

Voer de handelingen uit volgens werksomschrijving topcoaten.

### DOEN

- Beoordeel of de vloer nog is te topcoaten (zie checklist)
- Voer topcoaten alleen uit op Diversey polymeren
- Zorg voor schone en in goede staat verkerende materialen
- Doseer Jontec Preclean zeer nauwkeurig, 1 liter product op 10 liter koud water
- Laat product 10 minuten inwerken
- Schrob met een laagtoeren machine < 200rpm
- Gebruik altijd een zwarte 3M pad (lieft een nieuwe)
- Gebruik voldoende tijd om de vloer egaal mat te schrobben
- Herhaal het schrobben als de vloer nog niet egaal mat is
- Gebruik een goede waterzuiger, naspoelen is dan niet nodig
- Spoel wel na als er toch nog vuil achter is gebleven
- Breng de volgende laag polymeer binnen 8 uur aan

### NIET DOEN

- Ga niet topcoaten op vloeren die daar niet geschikt voor zijn
- Laat de Jontec Preclean niet indrogen
- Gebruik geen heet water
- Breng geen polymeer aan wanneer het te warm is in de ruimte > 30°, of als de zon rechtstreeks op de vloer schijnt
- Breng geen polymeer aan als het in de ruimte te koud is < 5°
- Polymeer niet geforceerd laten drogen, dus geen blower gebruiken, of verwarming extra hoog
- Gebruik geen sealer voordat de polymeer wordt aangebracht
- Belast de vloer niet te snel, de polymeer moet eerst uitharden (uitharding duurt een dag). Wees dus voorzichtig met inruimen
- Polymeer en sealer niet in de auto laten staan. Neem ze direct mee naar binnen
- Gebruik geen polymeer die bevroren is geweest
- Gebruik geen antifoam op de vloer